

# Hoe werkt uw nieuwe elektriciteitsmeter?



**0800-9009**

Nationaal storingsnummer  
gas en stroom

In uw woning hangt een nieuwe meetinrichting van Enexis. In deze folder leest u hoe uw nieuwe elektriciteitsmeter werkt, en hoe u de meterstanden kunt aflezen.

## 1. Display

Uw elektriciteitsmeter heeft 2 telwerken die zichtbaar worden als u op de grijze '+' of '-' knop drukt die op de meter zit.

Telwerk	Code	Toelichting
1	Tarief 1	Meterstand dal/nacht voor verbruikte energie
2	Tarief 2	Meterstand piek/dag voor verbruikte energie

De meterstanden zijn in het display als volgt af te lezen:



← Meterstand Tarief 1



← Meterstand Tarief 2

U kunt meerdere keren op de grijze '+' of '-' knop drukken totdat u bovenstaand in het display ziet verschijnen. Met de overige informatie in het display hoeft u niets te doen.



**ENEXIS**

# Hoe werkt uw nieuwe elektriciteitsmeter?



**0800-9009**

Nationaal storingsnummer  
gas en stroom

## 2. Uw nieuwe elektriciteitsmeter

Hieronder ziet u een afbeelding van uw nieuwe elektriciteitsmeter. Met de bedieningsknop kunt u de meterstanden handmatig opvragen.



### 1. Verbruikslampje

Dit lampje knippert wanneer er elektriciteit wordt verbruikt. Hoe sneller het lampje knippert hoe meer stroom er wordt verbruikt

### 2. Display

Hierop kunt u aflezen wat de meterstanden zijn voor tarief 1 en tarief 2.

### 3. Bedieningsknoppen

Wanneer u op de grijze '+' of '-' knop drukt verschijnen de meterstanden op het display

### 4. Uw meternummer

U zal kunnen verifiëren of het meternummer overeenkomt met het nummer dat wordt vermeld op uw factuur

## 3. Extra informatie

Wilt u meer informatie over uw nieuwe meter, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen via 088-8570406, of [slimmeters@enexis.nl](mailto:slimmeters@enexis.nl).

